



El programador de instalaciones VDS es un dispositivo, orientado a servicios técnicos e instaladores, que permite verificar el estado de una instalación VDS mediante las siguientes funciones:

- L : Comprobador automático de instalación. Indica si la línea está en modo reposo o en conversación. Indica el voltaje entre negativo y "L", en cualquier caso.
- SPY : Espía. Muestra el tráfico de datos de la instalación a la que esté conectado.
- PnL : Placa Auxiliar. Permite programar los teléfonos/monitores de la instalación y realizar llamadas como si fuera una placa de calle más.
- Non : Verifica la existencia de placa principal en la instalación..

Puede conectarse en cualquier punto del bus de la instalación o directamente al conector de test del amplificador VDS de la placa de calle.

Sistema VDS:

Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.

La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
