



El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

**N = número de identificación del dispositivo**

El configurador asigna un número de unidad interior unívoco en el sistema a la interfaz.

**M = Modo de funcionamiento**

configurado en fábrica con 3

