



Los cambiadores son necesarios en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono o monitor de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Máximo 7 accesos. Se requiere 1 cambiador por cada acceso de portero/videoportero. Sólo en caso de 2 accesos se necesita 1 cambiador.

Existen dos modelos que dependen del tipo de acceso adicional: de portero o de videoportero.

Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conservación. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:

- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
